



Ev extern givare  
ansluts mellan  
I1 – G0

Programmering  
AKT 12681  
1,2V. 2,6V. 5,5V

Vid fler än 4 apparater byts  
transformator T28 mot T40 som  
klarar 7 apparater.

När pumpkortet är spänningssatt bryts  
kretsen mellan 2 och 3 vid för hög  
vattennivå.