



OBS! Var noga med att koppla in jordledning "C" till samma punkt på alla noder!

Max 4st ställdon för värme och 4st ställdon för kyla kan anslutas till regulatorn.

Om extern NTC10 temperaturgivare används, ansluts denna mellan plint S/DI2 och G0.
Om värdet bara ska avläsas via Modbus behövs ingen inställning.
Om den ska användas istället för den inbyggda temperaturgivare måste följande inställning göras:
Meny INPUT, parameter EXT.S ställs till 1.

Notera att i fläkthastigheten i autoläge går som högst till fläkthastighet 2. Hastighet 3 kan endast väljas manuellt med fläktnappen.

